

フィルターの交換

・ フィルターの交換 [交換30分前より集塵を(弱)にして、フィルターの内側をミストで充分潤らせてからの交換をお勧めします。]

・ ファン清掃後に、フィルターの交換をお勧めします。ファンについている、ダストを落とす為、フィルターにダストがたまります。

1. フィルターを取出します。



・ フィルターをつまみ、フィルターを引き下ろし、取外して下さい。



・ ②フィルターを取外したところです。



取っ手を事前に引き、扉を開けます。

・ ②フィルター (消耗品)



・ フィルターは1回の交換となります。そのまま、燃えるゴミとしてお捨て下さい。

4. フィルターを取付ける

・ フィルターを取付けたところです。



押すと願はします。

3. フィルターを取付ける



・ ゴムの首輪を指で押し開きます。



・ フィルター口は、フィルター取付け部分より広くなくっております。両手指を使い、フィルターを取付けて下さい。



・ フィルターの取付けはフィルター取付け部上部につき取り付いた事を指先と目視で、確認下さい。裏側は、指先での確認となります。



ファンフィルターの交換

・ ファンフィルター交換

1. フィルターカバーを外します。



・ フィルターカバーを外します。フィルターカバーは左右に4つの穴があり、その穴に、指又は、写真のような物で、持ち上げます。(フィルターカバーは、ファンフィルターの上に乗せているだけです。) 写真の様に、持ち上がった、フィルターカバーをあいている手で持ち、フィルターカバーを外して下さい。

2. ファンフィルターを外し、③ファンフィルター (消耗品) 又は洗ったり、清掃したファンフィルターと取り替え、ファンカバーを取付けて下さい。

・ ファンフィルターを付替えます。

ファンフィルターはファンユニットの上に、置いておくだけで簡単に、つまみ、取替えます。

・ ③ファンフィルター (消耗品)
ファンフィルターを取付ける時はファンフィルターの穴に、配線カバー、ファンユニットのピンと合わせます。このピンは、ファンフィルター位置ズレ防止となっております。合わせないと、ファンフィルターカバーがうまく置けません。



ファンフィルターは、清掃だけでは目詰まりします。たまに(4~5回毎に)、水洗いして下さい。ファンフィルターは、消耗品です。清掃時、フィルター効果が少なくなった場合、お取替下さい。

・ ファンフィルターカバー



ファンフィルターを取付けてます。フィルターカバーの両端を持ち、ファンフィルターの上に載せて下さい。(フィルターカバーは、ファンフィルターの上に載せているだけです。)

注意
指先を使う指示があります。指先が、引っ掛かたり、抜けなかつたりして、力を加え過ぎない様、ネイル、指先には注意して怪我のないように安全に作業して下さい。

フィルター等の清掃

・ 使用後の清掃
・ より良い、コンディション状態を保つ為に、清掃をして下さい。



1. 常に清掃します。清潔に保てます。

2. 使用後必ず清掃します。使用後は毎回清掃します。フィルターの目詰まりを防ぎます。

3. 使用後必ず清掃する。使用後は毎回清掃します。ファンに着いているダストを取除きます。



4. フィルターの交換時は、必ずトレーと内部の清掃をします。

注意

水洗いは絶対にしないで下さい。故障の原因になります。万が一、水をこぼした場合、乾いた布で全て、ふき取して下さい。フィルター、装置内に水がたまる場合は、ファンユニットの交換が必要になる場合があります。

・ 以上でフィルターの交換が終了します。